
BS 対応スカパー! アンテナ 設置・調整ガイド

スカパー!

このたびはお申し込みいただき誠にありがとうございます。製品を安全に正しくお使いいただくために、 本書を良くお読みになりご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

本製品は、スカパー!(110度 CS デジタル放送)、スカパー!プレミアムサービス(124/128度 CS デジタル放送)、BS デジタル放送の3つの衛星放送をすべて受信できるアンテナです。 また、プレミアムサービスチューナー用端子を2系統搭載していますので、プレミアムサービスチューナーなら2台まで、プレミアムサービス DVR ならダブルチューナーモードで接続することができます。

<ダブルチューナーモードでの接続例>



スカパー!プレミアムサービスDVR

作業のまえに…必ずお読みください

取付ける際 のご注意

- 2 階以上のマンションやアパートなど、ベランダの外側に取付ける際は、部品などの落下 防止のため、網やシートなどを張り、部品などの落下には十分注意して作業してください。
- ベランダの手すりなど、取付け部分に十分な強度があるか、あらかじめ確認してください。
- ボルトを取付ける際は必ず、手でねじ込める部分までねじ込み、めがねレンチなどで締めつけるようにしてください。電動ドライバーなどで作業すると、ボルトに傷をつけるなど正しく設置できないことがあります。
- アンテナは風などの影響を受けやすいため、各固定ボルトをしっかりと締めつけてください。取付けが不完全な場合、落下してけがの原因となることがあります。
- 安全のため、取付け作業は必ず 2 人以上で行ってください。

- ●取付け金具のふち、部品、工具などで手や指を切ったり、挟んだりしないようご注意ください。
- ●雨や雪、強風などの悪天候の際は危険ですので取付け作業を行わないでください。また、 晴天時であっても、作業場所が濡れていて滑りやすいなど、足場の悪い場所での作業は行 わないでください。
- アンテナ付属の取付け金具がご使用頂けない場合は、別途市販の金具 ** が必要になります。取付け場所の状況をご確認後、お近くの販売店、電器店にご相談ください。
- ※屋根上などに設置するときは、他のアンテナとの併用設置はせずに、単独設置をしてください。

箱の中身を確認します



アンテナ・ディッシュ (反射鏡) ...1



コンバーター ...1 (保護キャップ...3 …端子部に付属)



コンバーターアーム ...1



専用同軸ケーブル…1 【15m・防水キャップ付】 (固定用バンド…3)

- ※ 固定用バンドは同軸ケーブルの内側に固定 されています。
- ※ アンテナに2台以上のチューナーを接続する場合は防水キャップ付同軸ケーブルが別途必要です。



アンテナ 取付け金具 ...1



ベランダ取付け用ボルト ...2



当て板 ...1



設置・調整ガイド (本書) …1

取付け工具を用意する

お客様ご自身で設置や再調整を実施する場合は、アンテナ取付け作業用の工具をご用意ください。 サイズの違う工具を使ったり取付け方法を守らないと、しっかりと取付けできなかったり、本製品の 破損や落下事故につながることがあります。

設置に必要な工具

・スパナ【11mm】

・めがねレンチ【10mm/13mm】

(モンキーレンチは使用できません)



アンテナを設置します

ご注意!

安全のため、お使いのチューナーの取扱説明書に記載されている 安全上の注意事項も併せてお読みください。

(1) 取付け場所を選ぶ

以下の条件に合う取付け場所を選んでください。

● アンテナを南南西 に向けて取付け可 能な場所。



●電波が来る方向 (南南西)でアン テナのすぐ前にビ ルなどの建築物・ 樹木・電線などの 障害物がない。




● 人の通行の妨げにならない。



南南西って…どっちなの?スカパー!ホームページで簡単に確認できます。 http://map.skyperfectv.co.jp/

② 取付け金具をベランダの柵に固定する


1 付属のベランダ取付け用ボルト2本でアンテナ取付け金具をベランダの柵に仮止めします。






取付け金具が地面と水平・垂直になるよう取付けてください。

角度がずれていると、正しく受信できません。




2 水平・垂直を確認したら、めがねレンチ (13mm) でボルトをしっかりと締めつけます。

推奨トルク値 9N・m (92kgf・cm)




③ ディッシュの傾斜角を調整する

ディッシュが回る程度に固定ボルト3本 をめがねレンチ(10mm)でゆるめます。




右ページ下部のディッシュ傾斜角・仰角マップを参照し、 ディッシュを机の上などに置いて金具を左右に回し、傾斜 角の目盛りを該当する地域の数値に合わせます。



ゆるめた固定ボルト3本をめがねレンチ (10mm) で締めつけてください。

推奨トルク値 6N・m (62kgf・cm)




(4) アンテナマウント部・コンバーターアームのセットアップ

右ページ下部のディッシュ傾斜角・仰角 マップを参照して、該当する地域の数値 になるよう金具を上下に動かし、仰角の 目盛りを調整します。



2 合わせた角度がずれない ように固定ボルト4本を めがねレンチ(10mm)で 仮締めします。

> あとで微調整します。 きつく締め付けないで ください。




コンバーター固定用ボルトを 持ち上げながら、コンバー ターアームにコンバーター を差し込み、めがねレンチ (10mm)で締め付けて固定 します。

締付け後はコンバーターを 軽く引っ張り、固定されているか確認してください。



コンバーターアームをアンテナマウント部の くぼみに差し込み、固定用ボルトで固定し ます。


推奨トルク値 3N・m (31kgf・cm)



(5) コンバーターに同軸ケーブルをつなぐ


接続端子をご確認ください

接続の際はつなぐ端子と同軸ケーブルを間違えない



使わない端子には必ず保護キャップを

同軸ケーブルを接続しない端子がある場合は、必ず その端子に保護キャップを取付けてください。



同軸ケーブルのコネクターをコンバーターの端子に 差し込み、手で回してしっかりと止まるところまで 締めつけた後、スパナ (11mm) で固定します。


推奨トルク値 2N・m (21kgf・cm)



付属の固定用バンドで同軸ケーブルを コンバーターアームに固定します。



同軸ケーブルの防水キャップをコンバー ター側に確実に押し込んでください。 防水キャップがずれていると、雨水が 入って受信不良になります。



チューナーへつなぐ側の同軸ケーブル は、エアコンダクトなどを通して部屋 に引き込みます。(市販の隙間ケーブ ルの使用も可能です。)



ご注意!


同軸ケーブルをエアコンダクトなどに通した際、穴にすきまなどができた場合は、 パテなどでふさいでください。すきまがあるままですと、室内に雨が入るなど家 屋などに損傷が発生する場合がありますので、必ずすきまをふさいでください。

⑥ アンテナを取付け金具に固定する

ご注意!

部品や工具の落下にご注意 ください!


落下防止のため、図のよう にアンテナのマウント部に 丈夫なひもなどを通し、手 すりなどに結び付けてくだ さい。



アンテナをアンテナ取付け金具のマスト先端 に差し込みます。 図のようにマストの先端をツメに確実に当て



アンテナ固定ボルト2本を締めて、 アンテナが回る程度に固定します。



'※ アンテナをマストの中間に設置する際は、 ペンチ等を使用してツメを折り曲げてください。

アンテナがおよそ 南南西の方角を向 くように方向を調 整します。




合わせた方向がずれな い程度に2本のボルト をめがねレンチ(10mm) で仮締めします。

> あとで微調整します。 きつ<締め付けないで ください。



7 アンテナケーブルの接続

アンテナケーブルの各端子をチューナー背面の各アンテナ入力端子に接続します。




ご注意! 電源コードは最後に!

チューナーの電源コードは、すべての接続が終わっ てからコンセントに接続してください。 コンバーター電源のショートを防ぐためにも、チュー ナーとの接続は必ず下記の手順で行ってください。

- ① アンテナ用同軸ケーブルの接続
- ② テレビなど他の機器との接続
- ③ チューナーの電源コードの接続
- ④ チューナーの電源を入れる

付属の固定用バンドで、同軸ケーブルを計2ヶ所に固定します。 【 **1**コンバーターアーム・2マウント 】




⑧ アンテナ設定をする

(1)~(6)の設定が誤っていると受信できません。 その場合は再度調整してください。 ※チューナーの取扱説明書も併せてご覧ください。

- チューナーにテレビを接続後、電源を入れてテレビの入力 を外部入力(チューナーを接続した入力)に切り換えます。
- チューナーを操作して アンテナ設定を行い、 「受信レベル確認」画 面を表示させます。
 - ※ お使いのチューナー により画面表示は異 なります。





9 アンテナを微調整する

スカパー!プレミアムサービス のアンテナ調整

- 「衛星」が "JCSAT3" になっていることを確認し、 アンテナの向きを微調整しながら、「受信レベル」 が最大(緑色の範囲)になる位置を探します。
 - ※ 微調整のしかたについては、下記の「アンテナ 微調整のしかた」を参照してください。
 - ※ チューナーの機種によっては、ビープ音で受信レ ベルを確認できるものもあります。
- つぎに、「衛星」を"JCSAT4"に切り換え、受信 レベルが最大値に近づくようアンテナの方向と仰 角(上向きの角度)を微調整します。
- 方向が決まったら、アンテナが動かないように 押えながら各固定ボルト(6カ所)をめがねレン チ(10mm)でしっかりと締めつけます。





アンテナの方向・角度がずれないように各固定 ボルトを均一に少しずつ締め付けていきます。

受信状況 衛星 JCSAT3 受信状況 スカパー 受信レベル



アンテナの方向を調整して受信レベルが最大になるようにします。

必ず JCSAT3 と JCSAT4 両方の 表示を確認してください。

※ チューナーの機種によっては 両方のサービスを確認したあと 「スカパー! 受信レベル」を確 認する必要があります。



現在 アンテナ方向を調整するとこの数値が変化 方向調整中に得られた最大値に できる限り近づくよう、調整してください。

受信状况

最大 方向調整中 に得られた 最大値でする



受信レベル

※わずかなアンテナ角度のズレでも受信レベルは大幅に変化します。ゆっくりと慎重に行ってください。

万四神玉 (大さっぱに) 南南西

方向調整

1

アンテナ微調整のしかた

- (1) アンテナをいったん南に向け、 ゆっくりと南南西に回します。
- ②おおよその方向が決まったら、 南南西のあたりでさらに ゆっくりと動かし、受信レベル が最大となる場所でボルトを 仮固定します。
- 3上下にゆっくりと動かして仰角 の微調整を行い、受信レベル が最大となる場所でボルトを 仮固定します。

アンテナをゆっくりと数ミリずつ 動かしながら、画面で受信レベ ルを確認してください。 ⇒② 方向の微調整

> ②, ③は散ミリずつゆっくり 動かすのがコツです! 1回動かしたら数秒待って受 信レベルを確認してください。

③ 仰角の微調整

②と③を交互に行い、JCSAT3と JCSAT4 の受信レベル がそれぞれ最大値に近づくようにしてください。

スカパー!、BS のアンテナ調整

スカパー!プレミアムサービスとスカパー!、BS の3波すべてを受信する場合

本アンテナでスカパー!プレミアムサービスとスカパー!、BS の3波を受信する場合は、スカパー!、BS を 受信し、正常に受信できることを確認します。万一受信できない場合は、(9)に戻り再度調整してください。

スカパー!プレミアムサービスの受信レベ ルが最大となるよう方向調整することによ り、スカパー!、BS も受信可能となります。

70dBc/Hz 以下 (5kHz オフセット)

スカパー!プレミアムサービスが最大値で受信できてい` ればアンテナ方向を改めて調整する必要はありません。

スカパー!プレミアムサービスを受信せずにスカパー!、BS のみ受信する場合

お使いのチューナーでアンテナ受信レベルを確認しながら方向調整を行ってください(詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください)。 将来スカパー!プレミアムサービスを本アンテナでご覧になる場合は、別途アンテナ配線の追加およびアンテナの方向調整が必要となります。

隆雪対策はありますか。

ービスの受信はでき

るが、スカパー!、BS

の受信ができない。

雪の降る地域にお住まいの方にはアンテナカバーをお勧めしています。アンテ ナに雪を積もりにくくすることで、受信障害が起こりにくくなります。アンテナカ バーはスカパー!ダイレクトでもご購入いただけます。

※ 取付後の受信感度を保証するものではありません。

取付け金具が地面と水平・垂直に取付けられているかご確認ください。

手順⑧に記載のディッシュ傾斜角・仰角マップをご確認ください。 スカパー! プレミアム

なお、記載の仰角については目安です。設置環境によっては数値がずれる場合 があります。

BS・スカパー! 受信機のコンバーター電源が『切』になっている。

同軸ケーブルの接続先が異なっている。

コンバーターに表示されているサービス名称をご確認ください。

BS・110 度 CS 124/128 度 CS 受信周波数 2.2 ~ 12.75GHz 垂直/水平偏波 右旋円偏波 多信偏波 アンテナ利得 32.6dB 以上 32.7dB 以上 JCSAT-3A:11.3dB/K以上 JCSAT-4B: 11.7dB/K 以上 性能指数 (G/T) 標準値 JCSAT-3A 12.8dB/K 標準値 JCSAT-4B 13.2dB/K BS • JCSAT-3A : 20.25 ± 0.5 ビーム分離角度 BS • JCSAT-4B : 15.72 ± 0.5 JCSAT-3A • JCSAT-4B : 4.53±0.5° 風圧荷重 66kg (風速 60m/s)

受風面積 0.21 m 有効開口径 440mm 相当 420mm 相当 1000 ~ 1550MHz 47 ~ 60dB 出力周波数 1022 ~ 2072MHz |ンバーター利得 53 ± 5 dB(JEITA CPR-5105A) 標準値 0.6dB(0.4~0.9dB) 雑音指数 局部発振周波数 11.2GHz 10.678GHz 52dBc/Hz 以下 (1kHz オフセット)

80dBc/Hz 以下 (10kHz オフセット) 局部発振周波数 ± 1.5MHz 以内 (- 30 ~ +50℃)

25以下 JCSAT-3A : パルス信号なし JCSAT-4B : パルス信号あり (32 ~ 53kHz) 衛星切換信号

DC15V (13.2 ~ 16.5V) (JEITA CPR-5105A) 垂直偏波: DC9.5 ~ 12.0V 水平偏波: DC13.5 ~ 16.5V 電源 垂直偏波:3W以下 消費電力 水平偏波:4W 以下 外観寸法 (仰角 44.5° 長手方向 520mm バーター先端までの水平方向 530mm

傾斜角 0° のとき) (マスト径Φ 32mm) 2.3kg 温度範囲 30 ~+ 50℃ マスプロ電工株式会社 生産者

仕様は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。 経年劣化によるアンテナの不具合を未然に防ぐために、2~3年に1度の保守点検をおすすめします。

保証書

製品シリアル番号 SP-AM600M 型番 お買い上げ日から 12 ヶ月 保証期間 お買い上げ日 年 Ħ \Box お名前 ご住所

販売店名・住所

スカパー JSAT 株式会社

〒 107-0052 東京都港区赤坂 1-14-14

本製品に関するお問合せ先:

スカパー!カスタマーセンター(総合窓口) 0120-039-888 受付時間 10:00~20:00 <年中無休>

〈保証規定〉 保証対象はアンテナ本体です。その他の付属品につきましては、本保証規定の対象外となります。保証期間はお買い上げ日より12ヶ月です。故障等により交換となった場合の保証期間は、交換後3ヶ月間または残余保証期間のうち、いずれか長い方となります。お客様が保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で使用されたにもかかわらず、故障が生じた場合は、弊社にて、無偿な換します。

になりた使用水源がで使用されたにもがかわらり、改陣が生じた場合は、弊社にと、無償交換します。 保証期間内でも、次の場合は保証対象外になります。 1) 保証書の提示がない場合 2) 保証書に、製品シリアル番号、型番、保証期間、お買い上げ日などの記載がない場合 3) 保証書が本製品のものではない、または本製品のものと確認できない場合 4) 使用上の誤り、または他の製品が原因で故障・損傷が生じた場合 5) お買い上げ後の移動、輸送、落下、液体・異物の混入などにより故障・損傷が生じた場合

6)火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地異、公害・塩害・異常電圧などにより故障・

6) 火災・地震・風小音・冷田・マッピン・ 損傷が生じた場合 7) 一般家庭外 (例えば業務用) で使用したことにより故障・損傷が生じた場合 8) 不当な修理・分解・改造などにより故障・損傷が生じた場合 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証対象外または保証期間後に故障が生じた場合の交換

保証対象外または保証期間後に故障が生じた場合の交換 本製品の生産終了後4年間は有償にて同等品に交換します。交換にかかる費用は 弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。ただし、正常ではない使用状態取 扱説明書などの注意書きに従っていない使用状態)で故障・損傷が生じた場合の交 換はお受けできません。本製品の保証は、本規定に明示した期間・条件のもとにお いて、交換をお約束するものです。交換についてご不明の場合は、弊社カスタマー センターまでご相談ください。 〈母書〉、

を負いません。

本アンテナなど製品に関する最新情報は、 ホームページでご覧いただけます。

スカパー!受信機器ラインナップホームページ(パソコンのみ) http://sptvhd.jp/kiki/

ナ仕様

局部発振位相雑音

本アンテナに関する お問合せ先は

スカパー!カスタマーセンター(総合窓口) 受付時間 10:00 ~ 20:00 <年中無休>

5 0120-039-888

電話番号はお間違いのないようにお願いいたします。 お電話いただく前に、プライバシーポリシー (http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/) の内容をご確認いただき、同意の上ご連絡ください。